



Magnum VIPER 270 SOFT DIGITAL Spawarka inwerterowa TIG DC

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/2643>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Spawanie elektrodami otulonymi stali zwykłych, nierdzewnych, żaroodpornych, żeliwa oraz aluminium (ele. rutyłowe i zasadowe)
- Spawanie TIG stali czarnej i nierdzewnej oraz wszystko, co niezbędne do pracy tą metodą.
- Chłodzenie za pomocą wentylatora
- Wyświetlacz parametrów spawania
- Miękki panel sterowania
- wprowadzanie ustawień do pamięci, 10 kanałów

FUNKCJE SPAWARKI :

- TIG w 2 takcie (2T), TIG w 4 takcie (4T)
- spawanie metodą MMA
- Funkcja PULS stosowana jest przy spawaniu stali nierdzewnej. Pozwala na ograniczenie strefy przegrzania materiału i uzyskanie bardzo dobrego wtopienia. Dzięki tej funkcji możemy uzyskać węższą i ładniejszą spoinę
- HF LIFT - zajarzenie łuku bezdotkowe HF lub przez potarcie LIFT
- Gaz przed - czas wypływu gazu przed spawaniem
- HOT START - początkowy prąd spawania
- Narastanie - czas narastania prądu - od prądu startu do prądu szczytowego
- Prąd szczytowy - Prąd spawania
- Prąd bazy - dolny zakres prądu (dostępne tylko dla funkcji puls)
- Opadanie - czas opadania prądu spawania (od szczytowego do końcowego)
- Koniec - prąd końcowy
- Gaz po - czas wypływu gazu po spawaniu
- ANTI STICK - zapobiega rozżarzeniu elektrody w przypadku jej przyklejenia

- ARC FORCE - stabilizacja łuku niezależnie od jego długości

DANE TECHNICZNE:



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
