



Makita DJR183Z/ DJR183RME AKUMULATOROWA PIŁA POSUWOWA

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3490>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Dwa włączniki umożliwiają wielopozycyjną regulację częstotliwości skoków dla wszechstronnego zastosowania
- Regulacja wysunięcia stopy
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)**
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) i ładowarką (DJR183RME)
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki (DJR183Z)

Dane techniczne:

1. Napięcie zasilania: 18 V
2. Typ akumulatorów: Li-ion
3. Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
4. Częst. skoków na biegu jałowym: 0 - 3000 /min
5. Długość skoku: 13 mm
6. Zdolność cięcia w rurze: 50 mm
7. Zdolność cięcia w drewnie: 50 mm
8. Wymiary (długość całkowita): 398 mm
9. Waga z akumulatorem (EPTA): 1,8 kg

Wyposażenie standardowe:

- KLUCZ IMBUSOWY 3 783201-2
- BRZESZCZOT DO METALU 100mm B-20404
- BRZESZCZOT DO DREWNA 100mm B-20432
- WALIZKA (DJR183RME)
- 2 AKUMULATORY BL1840 (18 V / 4,0 Ah) (DJR183RME)
- ŁADOWARKA DC18RC 195584-2 (DJR183RME)

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
