

## Makita DJR181RTE AKUM. PIŁA POSUWOWA 18 V

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6747>



**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Beznarzędziowe ustawianie ogranicznika
- Osłona przeciwpyłowa zabezpiecza mechanizm przekładni
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy
- **Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)**
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką

### Dane techniczne:

1. Napięcie zasilania: 18 V
2. Typ akumulatorów: Li-ion
3. Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
4. Częst. skoków na biegu jałowym: 0 - 2900 /min
5. Długość skoku: 28 mm
6. Zdolność cięcia w rurze: 130 mm
7. Zdolność cięcia w drewnie: 255 mm
8. Wymiary (długość całkowita): 499 mm
9. Waga z akumulatorem (EPTA): 3,7 kg

### Wyposażenie standardowe:

- WALIZKA 141354-7
- ŁADOWARKA DC18RC 195584-2
- KLUCZ IMBUSOWY 3 783201-2
- BRZESZCZOT DO METALU 100mm B-20404
- BRZESZCZOT DO DREWNA 100mm B-20432

- 2 AKUMULATORY BL1850B (18 V / 5,0 Ah)
- 

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---